

HEMEL® Marine Teak Cleaner

Tanım: Grileşmiş veya yıpranmış tik dahil her türlü ahşap güverte ve mobilyalar için temizleyici

Renk: Şeffaf

Tip: Su bazlı

Genel Özellikler:

- Zımparasız yenileme sağlar
- Tik ve diğer tüm ahşap mobilya ve güverte yüzeylerinde güvenle kullanılabilir
- Kolay ve pratik uygulanır
- Fiberglass veya boyalı yüzeye zarar vermez
- Tehlikeli asitler içermez

Ambalaj Boyutları: 1 L., 2,5 L.

Kullanım Alanları:

- Tik dahil her türlü ahşap güverte ve mobilyalar

Ürün Bilgisi:

Yoğunluk (g/cm ³):	1 ± 0,02
VOC (g/L):	30
Uygulama Metodu:	Fırça
Raf Ömrü (5-35°C):	2 yıl (kapalı ambalajında)
Örtücülük Kapasitesi (m ² /L):	8-10 m ²
Kuruma Süresi (20°C ve 40-65% bağıl nemde):	Tam Kuruma: 24 saat
İncelticisi:	Kullanıma hazırdır, inceltme gerektirmemektedir.

Yüzey Hazırlama:

- Yüzeyi tozdan temizleyin.

Uygulama:

- Ürün kullanıma hazırdır ve inceltme gerektirmemektedir.
- Kullanmadan önce iyice çalkalayın.
- Ürünü ahşap yüzeye dökün ve orta sertlikte bir fırça ile fırçalayarak yayın.
- 10-15 dakika bekleyin. Ardından bol suyla fırçalayarak yüzeyi yıkayın.
- Çok kirli ahşaplarda uygulamayı 2. kez tekrarlayın.
- Yenileme işleminden sonra başka bir ürün uygulaması yapılacak ise uygulamadan önce yüzeyin kuruması için 24 saat bekleyin.

Genel Talimat:

- SADECE DIŞ MEKAN KULLANIMI İÇİNDİR.
- Uygulamadan sonra ürünün kapağını kapatın.

- Temizlik sırasında basınçlı su tabancası kullanılması ahsapta liflenmeye neden olacağından tavsiye edilmez.
- Ürünün genel uygulama sıcaklıkları 15-25°C ve %40-65 bağıl nem aralığındadır.
- Ürün donmaya karşı korunmalı ve 5°C ile 35°C sıcaklıklar arasında depolanmalıdır.

Güvenlik Önlemleri:

- ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYIN.
- Ürünü orijinal ambalajında saklayın.
- Boş kabı başka bir işlemde kullanmayın.
- Göz ve cilt ile temasından kaçının.
- Kullandıktan sonra ellerinizi yıkayın.
- İLK YARDIM: Göz ile teması halinde, bol miktarda su ile iyice yıkayın. Tahriş devam ederse tıbbi yardım alın. Yutulduğunda Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.
- İçeriği/kabı ulusal düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.
- Sağlık ve güvenlik bilgisi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) okuyun. Sağlık ve güvenlik bilgisi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) okuyun.

SORUMLULUK BİLDİRİMİ

İşbu Teknik Bilgi Formu "Garanti Belgesi" hükmünde olmayıp, ilgili ürünler hakkında birtakım bilgi ve tavsiyeler içeren, Hemel bakımından bağlayıcılığı bulunmayan genel bir kılavuz niteliğindedir. Bu bilgi ve tavsiyeler Hemel'in kuruluşundan bugüne deneyimlerine ve saha uygulamalarına dayanmaktadır.

Kullanıcının son kullanımına ilişkin koşullar bilinmediğinden, Hemel'in işbu belgede yazılı hususlar bakımından sorumluluğuna dayanılmaz.

Bu kapsamda aşağıdaki hususlar bakımından sorumluluk kullanıcıya aittir:

- 1- Verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için güncel ve geçerli olup, ilgili veri sayfasının güncelliğinin doğrulanmasından kullanıcı sorumludur. Hemel, gerekli durumlarda önceden haber vermesi gerekmeksizin ürünlerde değişiklik yapma yetkisine sahiptir.
- 2- Ürün, tavsiye edilen amaca ve belirtilen şartlara uygun kullanılmalıdır. Bunun için gerekli tüm önlemleri almak kullanıcının sorumluluğundadır.
- 3- Teknik Bilgi Formu'nda yer alan veriler ürünün belirli test koşulları altındaki performansı hakkında bilgi vermektedir. Uygulama esnasındaki değişkenler ürün performansında önemli bir unsurdur.
- 4- Teknik Bilgi Formu dışında, ilgili yasalar ve diğer mevzuatta yer alan gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm tedbirleri zamanında almak kullanıcının sorumluluğundadır.
- 5- Teknik Bilgi Formu'nda yer almayan, uygulamadan kaynaklanan sorunlardan dolayı Hemel'in herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.
- 6- Ürüne ait kullanım koşulları ve koruyucu ekipmanlar, yangın, ilk yardım, nakliye, depolama gibi güvenlik bilgileri için "Güvenlik Bilgi Formu" temin edilmeli ve formda belirtilen kurallara uyulmalıdır.